

4 Dijit Çift Setli Zaman Rölesi Kullanım Klavuzu

Tuş Fonksiyonlar :

- ESC Butonu ; Bir önceki duruma geri dönmek için kullanılır.
- ← Butonu ; Menü modunda menü numarasını azaltma ve değiştirmek istediğimiz Dijit' e ulaşmak için kullanılır.
- ↑ Butonu ; Uzun basıldığında menu moduna girer, Menü modunda menü numarasını arttırma ve her basışta değiştirmek istediğimiz Dijit'in içeriğini 1 arttırır ve 9 dan 0 a döner.
- SET / ↓ Butonu ; Normal çalışma modundayken SET1 değerine girer. Menu modunda iken displayda görünen menüye girer, dijitalere girilen değerleri kaydeder.

Parametreler ve Açılımları :

P-01 Modu : Bu parametre çalışma modunu belirler.

- 0 Normal Mode
- 1 Ardışıl Mode (T1 ve T2 zamanları aktif)

P-02 Modu : Bu parametre girilecek birinci zaman tabanını belirler.

- 0 saat , dakika (0 – 99 saat 59 dakika)
- 1 dakika (0 – 9999 dakika)
- 2 dakika , saniye (0 – 99 dakika 59 saniye)
- 3 saniye , salise (0 – 999.9 saniye)

P-03 (Set1) Modu : Birinci zamanın girildiği yer.

P-04 Modu : Bu parametre girilecek ikinci zaman tabanını belirler.

- 0 saat , dakika (0 – 99 saat 59 dakika)
- 1 dakika (0 – 9999 dakika)
- 2 dakika , saniye (0 – 99 dakika 59 saniye)
- 3 saniye , salise (0 – 999.9 saniye)

P-05 (Set2) Modu : İkinci zamanın girildiği yer.

P-06 Modu : Bu parametre kontak modunu belirler.

- 0 Kontak normalde açık
- 1 Kontak normalde kapalı

P-07 Modu : Bu parametre sayma yönünü belirler.

- 0 Azalan yönde sayma (PRESET → 0)
- 1 Artan yönde sayma (0 → PRESET)

P-08 Modu : Bu parametre giriş tipini belirler.

- 0 Enerji geldiğinde sürekli çalışma
- 1 Sadece bir defa giriş geldiğinde çalışma
- 2 Giriş geldiği sürece çalışma

P-09 Modu : Şifre değiştirme. Şifre 0000 ise Program moduna şifresiz giriş, sıfırdan farklı ise şifreli giriş. Şifre unutmalarına karşın sistem şifresi "1287" olarak belirlenmiştir.

Cihazın Çalışması :

Normal çalışmada cihazın displaylarında o anki zaman değerini gösterir. Menü Moduna girmek için ↑ butonuna uzun basılmalıdır, şifre aktif ise displaylarda " - - - - " görülecektir, şifreli giriş için SET / ↓ butonuna basıldıktan sonra ← ve ↑ butonlarını kullanarak şifre girilir ve SET / ↓ butonu ile onaylanır, girilen şifre doğru ise displaylarda " P-01 " görülür ve istenen parametreler değiştirilebilir.